
一、环境配置

第一步: 下载 Visual Studio Code:



第二步: 打开 Visual Studio Code, 在其扩展商店中搜索并下载 PlatformIO IDE



(图中软件即为 PlatformIO IDE)

点击下载后他会下载其他需要使用的拓展,有时会缺少 MinGW, 无法新建文件夹, 我们需要下载一个 MinGW-w64。


第三步: 下载 MinGW-w64

查看资料包"8 工具"里的"mingw64",将其解压到任意位置

(文件下载后解压,解压后安装的路径需要全英文,不能有中文)

3.1 打开解压后的文件→打开 bin 文件→复制 bin 文件的地址


(例: D:\ming\mingw64\bin)



3.2 配置环境:

步骤: 电脑搜索打开"查看高级系统设置"→环境变量→系统变量→Path


→新建→粘贴上一小步的 bin 文件的地址, 点击确定。



(1: 电脑搜索打开"查看高级系统设置")



(2: 点击环境变量)




(3: 双击打开 Path, 注意是要选择系统变量)

浏览(B)	C:\Users\86158\AppData\Local\Programs\Python\Python311\%USERPROFILE%\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps C:\Program Files\Bandizip\ D:\单片机\Microsoft VS Code\bin D:\odrive\Scripts D:\ming\mingw64\bin
建 浏览(B)	C:\Program Files\Bandizip\ D:\单片机\Microsoft VS Code\bin step1:点击新建 D:\odrive\Scripts
浏览(B)	D:\单片机\Microsoft VS Code\bin step1: 点击新建 D:\odrive\Scripts
浏览(B)	D:\odrive\Scripts
	A. C.
	D:\ming\mingw64\bin
Library	
Litran	
L12771	step2:把bin文件的地址粘贴到新建环境变量中
上移(U)	31cp2.160m久下的地址相如到新建环境交重中
下移(0)	
编辑文本(T	
	step3: 点击确定
	step3:点击确定

(4: 新建环境变量)

第四步:编译及烧录按键说明:




(√:编译程序 →: 烧录程序到硬件 Auto: 选择串口)

下面是烧录按键说明,先不烧录程序

电脑与硬件连接、点击 Auto (可忽略), 会自动检测并推荐串口。选择串口后点击编译 (可忽略)、烧录,即可将程序烧录至硬件。

二、S1 烧录和调试

1.连接 USB, USB 有缝隙一边朝下, 无缝一边朝上,松开白色按键, 切换至 S1 芯片 (黄灯亮)



备注: 为什么要分上下


因为我们的板子有两个芯片, S1 芯片负责电机程序的运行, S3 负责舵机控制程序的运行, typec 线有上下个两排排针分别通信, 我们的主控板设计两个芯片分别占用 typec 的一排用来烧录程序, 通过白色按键来在硬件上控制电脑要把程序烧录到哪个芯片

2.前驱动烧录 S1 程序

方法一: 前驱动和后驱动的主控板我们都已经烧录电机控制程序了,完成下方接线后就跳到下方"4.Vofa 串口助手下载与使用"

将 USB 线插到前驱动的主控板上,注意 usb 无缝隙一面朝上

松开白色按钮,具体如下图所示




方法二:按照下方烧录 S1 电机控制程序(不推荐)


在 vscode 打开工程 BLDC Control 文件夹(每个程序都要按照下方说明操作)

程序在资料包里的程序文件夹中


这样操作可以让 platformio 自动安装库,所以不能直接将项目文件拖进 vscode 打开新的 vscode 软件,打开文件夹(或者是在文件打开文件夹)



找到 S1 程序保存的位置,点击选择文件夹(不能有中文路径,且一定要打开到当前位置)




等待右下方项目加载完成




修改注册码,将前驱动的主控板的注册码写到这个位置,

如果和后驱动主控板弄混了,可以随机选一个注册码继续往后操作,如果后面操作出现注册码错误就选择另一个注册码

每个板子的注册码都是不一样的,您的注册码我们将他贴在了主控包上的标签纸,将其输入到这个位置。



点击程序下方的箭头烧录程序到前驱动的 S1 芯片上



3.烧录过程可能会遇到的问题及解决办法

1、成功烧录效果

2、这个主控芯片是 S3, 与 S1 程序不匹配

A fatal error occurred: This chip is ESP32-S3 not ESP32. Wrong --chip argument? *** [upload] Error 2

检查 USB 是否插反,要求无缝朝上;

检查主控白色按键是否有松开,松开时按键旁边亮黄灯,主控处于 S1 芯片烧录

状态

3、串口被占用了

A fatal error occurred: Could not open COM15, the port doesn't exist *** [upload] Error 2

检查有没有其他软件占用了串口,

检查 vofa 的串口监视器是否关闭


检查其他串口助手是否关闭串口

4.Vofa 串口助手下载与使用教程

Vofa 使用教程:按照下方图片顺序设置 vofa 格式,除了串口号和波特率,其他都设置成图片中一样的符号和颜色

烧录后,接上 usb, 打开串口助手,波特率为 115200,端口号在插上 usb 后选择有 CH340 字样的端口号,如果没有就是 CH340 驱动没有安装,可以查看工具包里的工具查看教程安装 ch340 驱动;

Vofa 串口助手下载网址:下载中心 | VOFA-Plus 上位机



5.S1 电机控制程序调试, 极对数校准


在完成上述 vofa 连接后; 用手扶着机器人, 轮子离开地面, 按一下 S1 复位键 (或者点两次 vofa 上的 RTS 按键, RTS 亮 灭之后开始复位), 此时 vofa 上显示有极对数信息,等待轮子自检转动完成,如极对数被辨别后是 7,则表示校准成功,则如下图所示,如果极对数不是 7 请看下方

若极对数为 inf 或其它英文字符串,则请 1 检查是否打开了电源,2 检查线路是否接错,3 检查小电流板是否接上 12V 电源 3 检查磁铁安装

如果极对数为6或者8或者是非7数值,可能是车轮安装过紧,(可查看轮足安装文档搜索"电机轴承安装",重新安装这个位置)

或者是轮子与地面有摩擦(每次上电或 S1 复位都要让机器人离地或者轮子不要碰到其他地方, 自检才能正常运行)

可重新调试再 S1 复位直到极对数显示为 7 为止。




前后驱动的极对数都调完后就可以跳到"三、后驱动舵 机偏置值获取" 6、后驱动烧录 S1 电机控制程序 ,将 USB 插到后驱动的主控板上,注意 USB 有缝一侧朝下,白色开关松开(箭头指向处)

后驱动板的 S1 程序已经烧录了, 跳到上方 4、5 点调极对数 就可以



7、打开刚刚的 BLDC 程序,将后驱动主控板的注册码写到下 图位置,然后烧录就可以



8、剩下的部分参考上面 3、4、5 这三个步骤,由于 S1 复位键按不到,操作步骤 5 的时候可以双击 vofa 中的 RTS 通过软件复位




三、后驱动 S3 舵机偏置值获取


在烧录程序前一定要将大腿拆下




1、将 USB 插在后驱动的主控板上,并按下白色按键



2.在 vsoce 打开 bipedal_calibrate 文件夹(偏置值获取程序), 直接烧录程序,



3、打开 vofa, 选择端口号, 波特率设置 115200, 打开串口, 可以看到串口信息为 0,0,0,0,0,0,0,0,分别代表 1,2,3,4,5,6,7,8 号舵机的偏置值



4、电池上电,等待舵机完成转动后安装腿部尽量垂直于机器人机身,并拿出舵机盒子的黑色螺丝将大腿固定在机身上



4、在串口输入 1,2,3,4,5,6,7,8 等指令控制舵机转动直到腿部完全垂直水平面 方向解释:腿部面向自己,顺时针为负,逆时针为正,下面以4号舵机的为例 下图是安装时 4 号大腿位置,稍微往右偏了一点




在 vofa 中输入 0.0.0,-7.0.0.0.0 然后发送, 让舵机顺时针旋转 7 度, 使大腿垂直机身

0,0,0,-7,0,0,0,0 0,0,0,-7,0,0,0,0 0,0,0,-7,0,0,0,0 0,0,0,-7,0,0,0,0 0,0,0,-7,0,0,0,0

0,0,0,-7,0,0,0,0

Abc →





其他大腿同理, 最终得到偏置值 3,5,-5,-7,3,-5,-8,8 保存当前偏置值, 要写到下面的 S3 舵机控制程序

四、后驱动舵机调试

1、修改偏置值

在 vscode 打开 SF_serveo_control 文件夹 (机器人运动控制程序),

在 bipedal_data.h 文件下修改偏置值 OFFSET,具体看如下,将上面程序获取到的偏置值输入到下面对应位置,然后将程序烧录到后驱动的 S3 芯片上(跟前面偏置值获取程序一样的烧录方法)

```
■ bipedal_data.h ■

✓ SF_SERVEO_CONTROL

                         src > C bipedal_data.h > ...
 > .pio
                                #define L6 0
 > .vscode
                                 // #define PI 3.1415926
 > include
                                //舵机偏置调节3,5,-5,-7,3,-5,-8,8
                          36
 > lib
                                #define SERVO_OFFSET_1 3
 ∨ src
                                #define SERVO_OFFSET_2 5
  C bipedal_data.h
                                #define SERVO_OFFSET_3 -5
  C config.h
  @ main.cpp
 > test
 gitignore
                                #define SERVO_OFFSET_8 8
 oplatformio.ini
                                int RCValue[6];
```

2、舵机调试




烧录完程序后拔开 usb,然后打开"0 整机操作说明"按照里面的"遥控器对频"对频遥控器,将遥控器的挡位打到和图中所示的一样,将机器人拿起等待 10 秒左右,前后左右滑动 B 可以看到机器人左右翻滚和腿高变化,具体如下

A 打到上面 (无陀螺仪车子模式), C 打到最下 (车子模式), E 往上 打开启遥控器电源


没问题的话就继续往下操作

五、前驱动 S3 程序烧录


1、烧录完 S1 后,切换至 S3 芯片,并烧录 S3 程序(USB 无缝隙朝上,按下图所示白色按钮,灯为绿色则切换至 S3



将 usb 插到前驱动的主控板上,注意 USB 不要插反,同时按下白色按钮



2、打开 SF_serveo_control_device2 程序, 注意按照上面打开 bldc 电机控制程序的方式打开 这个程序, 然后直接烧录就可以



六、后驱动设置 dir


1、设置轮子 Dir

在 SF_serveo_control 程序中打开 main.cpp 文件往下滑一下找到 setRobotparam()函数,在这里设置轮子极性

```
int flat = 0;//模式切换标志位
//设置轮子方向dir
void setRobotparam(){
    //后面两个电机速度控制方向
    motorStatus.M0Dir = -1;//左后电机控制方向
    motorStatus.M1Dir = 1;//右后电机控制方向

    flat = 1;//电机转速反馈方向校准模式,将电机设置为固定转速
    // flat = 0;//电机取消核准模式
    //后面两个电机速度反馈方向
    motorStatus.M6SpdDir = 1;//左后电机反馈方向
    motorStatus.M1SpdDir = -1;//右后电机反馈方向
    //前面两个电机速度控制方向
    motorStatus.M3Dir = 1;//左前电机控制方向
    motorStatus.M3Dir = 1;//左前电机控制方向
    motorStatus.M4Dir = -1;//右前电机控制方向
}
```

按照上图上的红色框框,将 flat 设置为 1,下面的 flat=0 注释掉;然后烧录程序,此时后面两个电机以固定转速固定方向转动(上电后电机才会转动) 打开 vofa,波特率设置为 115200



观察左后腿的电机转动方向,电机向前转则速度为正,(看上图,板少的一侧是前)如果 vofa 上打印的第二个数据 M0 速度为负,则需要将 motorStatus.M0SpdDir 取反

(取反的意思是原本是1写成-1; 原本-1写成1)

右后腿电机向后转则速度为负,

如果 vofa 上打印的第二个数据 M1 速度为负,则不需要修改 motorStatus.M1SpdDir


```
int flat = 0;//模式切换标志位
//设置轮子方向dir
void setRobotparam(){
    //后面两个电机速度控制方向
    motorStatus.M0Dir = -1;//左后电机控制方向
    motorStatus.M1Dir = 1;//右后电机控制方向
    flat = 1;//电机转速反馈方向校准模式,将电机设置为固定转速
// flat = 0;//电机取消核准模式
//后面两个电机速度反馈方向
    motorStatus.M0SpdDir = 1;//左后电机反馈方向
    motorStatus.M1SpdDir = -1;//右后电机反馈方向

//前面两个电机速度控制方向
motorStatus.M3Dir = 1;//左前电机控制方向
motorStatus.M4Dir = -1;//右前电机控制方向
}
```

改完后将程序烧录,观察电机转动方向与 vofa 中的数据方向是否一致

2、设置控制 dir

返回调试函数,设置 flat=0;取消电机反馈方向校准,然后烧录



机器人上电,遥控器 A 打上, C 打下, D 往上推,这个时候机器人四个轮子都应该往前转,观察机器人轮子情况,(取反的意思是原本是 1 写成 -1;原本-1 写成 1)

如果左后电机往后转, motorStatus.M0Dir 的值取反;

如果右后电机往前转, motorStatus.M1Dir 的值不取反;

如果左前电机往前转,motorStatus.M3Dir 的值不取反;

如果右前电机往前转,motorStatus.M4Dir 的值不取反;



到这里就已经完成四足机器人的调试了, 接下来看资料包"0整机操作说明去操作机器人"